

Gebruikershandleiding

Digitale dag- en nachtkijker

ALPEX LRF 4K-SERIE

V5.5.110 202407



Neem contact met
ons op

INHOUDSOPGAVE

1	Overzicht	1
1.1	Hoofdfuncties	1
1.2	Verschijsning	1
2	Vorbereiding	4
2.1	Kabelverbinding	4
2.2	Batterij plaatsen	4
2.2.1	Instructies voor de batterij	4
2.2.2	Plaatsen batterij	4
2.3	Apparaat op de rail bevestigen	5
2.4	De infrarood zaklamp installeren	7
2.5	Inschakelen/uitschakelen	8
2.6	Scherm automatisch uit	10
2.7	Menubeschrijving	10
2.8	App-verbinding	11
2.9	Firmwarestatus	12
2.9.1	Firmwarestatus controleren	12
2.9.2	Apparaat upgraden	12
2.10	Nulstelling (overzicht)	13
3	Beeldinstellingen	15
3.1	De dioptrie aanpassen	15
3.2	Focus aanpassen	15
3.3	Diafragma verstellen	16
3.4	Helderheid aanpassen	16
3.5	Contrast aanpassen	16
3.6	Weergavemodus wijzigen	17
3.7	Smart IR instellen	19
3.8	Beeld-in-beeld-modus instellen	19
3.9	Digitale zoom aanpassen	20
3.10	Hellingschaal instellen	21
4	Nulstelling	22
4.1	Dradenkruismodus instellen	22
4.2	Richtprofiel selecteren	22
4.3	Dradenkruis instellen	23
4.4	Het dradenkruis corrigeren	24
4.4.1	Dradenkruis corrigeren op apparaat	24
4.4.2	Dradenkruis corrigeren via HIKMICRO Sight	26
5	Afstand meten	28

6	Ballistische berekening voor de jacht	30
7	Algemene instellingen	32
7.1	OSD instellen	32
7.2	Merklogo instellen	32
7.3	Opname en video	33
7.3.1	Beeld opnemen	33
7.3.2	Audio instellen	33
7.3.3	Video opnemen	34
7.3.4	Vooraf video opnemen	34
7.3.5	Lokaal Album	35
7.4	Bestanden exporteren	35
7.4.1	Bestanden exporteren via HIKMICRO Sight	35
7.4.2	Bestand exporteren via pc	36
8	Systeeminstellingen	38
8.1	Datum aanpassen	38
8.2	Synchronisatietijd	38
8.3	Taal instellen	38
8.4	Eenheid instellen	39
8.5	De apparaatinformatie bekijken	39
8.6	Apparaat Herstellen	40
8.7	Apparaat resetten	40
8.8	Diagnostisch logboek opslaan	40
9	Veelgestelde vragen	42
9.1	Waarom staat de monitor uit?	42
9.2	Het beeld is niet duidelijk. Hoe kan ik het aanpassen?	42
9.3	Het vastleggen of opnemen mislukt. Wat is het probleem?	42
9.4	Waarom kan de pc het apparaat niet identificeren?	42

1 Overzicht

HIKMICRO ALPEX LRF 4K digitale dag- en nachtkijker werkt in alle soorten omgevingslicht. De geavanceerde 3840 × 2160 UHD-detector en het instelbaar diafragma van F1,2 tot 2,5 bieden overdag ultraheldere en levendige kleuren en 's nachts klassieke zwart-witweergave. Het apparaat heeft een extra nauwkeurige ingebouwde laserafstandsmetermodule en voldoet aan de behoeften van professionele jagers die een traditioneel ontwerp waarderen en technologische superioriteit nastreven. De kijker is geschikt voor de jacht, avontuur en het redden van dieren in het bos en in het veld.

1.1 Hoofdfuncties

- **Afstandsmeting:** De ingebouwde laserbereikzoeker zorgt voor een nauwkeurige afstand tussen het doel en de waarnemingspositie.
- **Ballistische berekening voor de jacht:** De functie helpt u een betere ervaring te hebben onder diverse omstandigheden. Bij de berekening zijn meerdere parameters vereist om de nauwkeurigheid en flexibiliteit van het gebruik te garanderen.
- **Weergavemodus wijzigen:** Met de modi dag/nacht/groen/geel/automatisch kunt u het apparaat in verschillende omgevingen gebruiken.
- **Snelle nulstelling:** ALPEX 4K ondersteunt nulstelling via de HIKMICRO Sight-app en het apparaat, en het dradenkruis met nulstelling helpt u om snel en nauwkeurig op het doelwit te richten. Zie **Nulstelling** (overzicht).
- **Video geactiveerd door terugslag:** het apparaat kan automatisch beginnen met opnemen vóór activering van terugslag en stoppen na activering van terugslag.
- **App-verbinding:** Het apparaat kan momentopnames maken, video's opnemen en parameters instellen met de HIKMICRO Sight-app nadat u het via een hotspot met uw telefoon heeft verbonden.

1.2 Verschijning




Opmerking

- Het uiterlijk kan per model variëren. Houd het eigenlijke product aan als

referentie.

- De afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter illustratie. Houd het eigenlijke product aan als referentie.








Afbeelding 1-1 Verschijning

Tabel 1-1 Beschrijving van componenten

Nr.	Component	Omschrijving
1	Oculair	Het stuk dat het dichtst bij het oog is geplaatst om het doel weer te geven.
2	Dioptrieverstelring	Voor het instellen van de dioptrie
3	Knoppen	Voor het instellen van functies en parameters.
4	Oplaadindicator	Geeft de oplaadstatus van het apparaat aan. <ul style="list-style-type: none"> ● Knippert rood en groen: Fout opgetreden. ● Constant rood: bezig met opladen. ● Constant groen: Volledig opgeladen.
5	Interface type C	Sluit het apparaat aan op de elektriciteit of verzend gegevens met een type-C-kabel.
6	Batterijvakje	Voor plaatsing van de batterij.
7	Wiel	Voor het selecteren van functies en parameters en het instellen van de digitale zoom.
8	Laserbereikzoeker	Meet de afstand tot het doel met laser.
9	Diafragmaverstelring	Pas de grootte van het diafragma aan.
10	Focusing	Pas de focus aan om duidelijke doelen te verkrijgen.
11	Lenskap	Beschermt de lens.




Toelichting van de knoppen

Tabel 1-2 Toelichting van de knoppen

Pictogram	Knop	Functie
	Voeding	<ul style="list-style-type: none"> ● Druk op: Stand-bymodus/wekapparaat. ● Houd ingedrukt voor: Inschakelen / uitschakelen.
	Vastleggen	<ul style="list-style-type: none"> ● Druk op: Momentopnames vastleggen. ● Houd ingedrukt voor: Opnemen van video's starten/stoppen.
	Laser	<ul style="list-style-type: none"> ● Druk op: Laser inschakelen/meting laserbereik uitvoeren. ● Dubbel indrukken: Meting laserbereik uitschakelen. ● Houd ingedrukt voor: PIP (Picture-in-Picture) voeding aan/uit.
	Wiel	<p>Niet-menumodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Houd ingedrukt voor: Open het menu. ● Draaien: Digitale zoom schakelen. <p>Menumodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Druk op: Parameters bevestigen/instellen. ● Houd ingedrukt voor: Opslaan en menu verlaten. ● Draaien: Beweeg omhoog/omlaag.
	Vastleggen + Laser	Houd ingedrukt om de draaiknop te vergrendelen/ontgrendelen.




Opmerking

- De voedingsindicator blijft stabiel rood wanneer het apparaat aan is.
- Als de functie Scherm automatisch uit is ingeschakeld en je drukt op  om de stand-bymodus in te schakelen, kun je het apparaat ook kantelen of draaien om het te activeren. Raadpleeg **Scherm automatisch uit** voor gedetailleerde handelingen.
- Wanneer het wiel vergrendeld/ontgrendeld is, wordt het pictogram  /  weergegeven.

2 Voorbereiding

2.1 Kabelverbinding

Sluit het apparaat en de stroomadapter aan met een Type-C-kabel om het apparaat in te schakelen of op te laden. U kunt ook het apparaat verbinden met een pc om bestanden te exporteren.



Afbeelding 2-1 Kabelverbinding



Opmerking

Laad het apparaat langer dan 6 uur op vóór het eerste gebruik.

2.2 Batterij plaatsen

2.2.1 Instructies voor de batterij


- Verwijder de externe batterij als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- De externe oplaadbare batterij is van het type 18650 en afmeting van de batterij moet 19 mm × 70 mm zijn. De nominale spanning is 3,6 V en de batterijcapaciteit is 3200 mAh.
- Het ingebouwde batterijtype is een oplaadbare lithium-ionbatterij, en de afmetingen van de batterij moeten 23 mm × 67 mm zijn. De nominale spanning is 3,635 V en de nominale capaciteit is 3350 mAh.

2.2.2 Plaatsen batterij

Plaats de batterijen in het batterijvak.


Stappen

1. Draai de batterijklep naar links om deze los te maken.




Afbeelding 2-2 De klep losmaken

2. Plaats de batterij in het batterijvak met de plus-markering naar binnen.



Afbeelding 2-3 Plaats de batterij

3. Draai de batterijklep naar rechts om deze vast te draaien.




Afbeelding 2-4 De klep sluiten

2.3 Apparaat op de rail bevestigen


Stappen

1. Draai de ringdop los met een inbussleutel.




Afbeelding 2-5 De ringdop losdraaien

2. Plaats het apparaat in de onderste helft van de ring en lijn de bovenste gaten uit met de onderste gaten.




Afbeelding 2-6 Het apparaat in de ring plaatsen

3. Plaats de schroeven en draai ze vast.




Afbeelding 2-7 De schroeven vastdraaien

4. Draai de schroeven op de onderste helft van de ring los.



Afbeelding 2-8 De schroeven losdraaien

5. Bevestig de onderste helft van de ring aan de rail en draai de schroeven op de ring vast. Zorg ervoor dat het apparaat waterpas blijft.



Afbeelding 2-9 De schroeven vastdraaien



Opmerking


- De ring kan per model variëren. Raadpleeg het daadwerkelijke product.
 - U dient de ring apart aan te schaffen.
 - Gebruik een stofvrije doek om het onderstel van het apparaat en de rail te reinigen.
-

2.4

De infrarood zaklamp installeren


Stappen

1. Open de beugel van de infrarood zaklamp en plaats het apparaat erin.




Afbeelding 2-10 De beugel van de infrarood zaklamp openen

2. Vergrendel de hendel door erop te drukken om de beugel te bevestigen, zoals weergegeven in de afbeelding.




Afbeelding 2-11 De hendel vergrendelen

3. Draai het batterijklepje van de infrarood zaklamp linksom om deze te verwijderen en steek de infrarood zaklamp door de beugel. Draai vervolgens het batterijklepje van de infrarood zaklamp rechtsom om deze vast te zetten.



Afbeelding 2-12 De infrarood zaklamp insteken

4. Draai de schroeven vast om de infrarood zaklamp te bevestigen.



Afbeelding 2-13 De infrarood zaklamp bevestigen



Opmerking

- Draai aan de hendel om de beugel van de infrarood zaklamp te verstellen. De hendel komt los als deze continu linksom wordt gedraaid. Draai de hendel rechtsom om deze te installeren.
 - Zorg dat het antislippatroom van de hendel naar buiten wijst wanneer u op de hendel duwt.
 - U dient de beugel van de infrarood zaklamp en de infrarood zaklamp apart aan te schaffen.
-

2.5


Inschakelen/uitschakelen

Inschakelen

Als het apparaat is aangesloten met een netsnoer of de batterij voldoende

is opgeladen, houdt u  ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Uitschakelen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.






Opmerking

- Het uitschakelen wordt afgeteld wanneer u het apparaat uitschakelt. Druk op een willekeurige toets om het aftellen te onderbreken en het uitschakelen te annuleren.
 - Automatische uitschakeling bij bijna lege batterij kan niet worden geannuleerd.
-

Auto Uitschakelen




U kunt de automatische uitschakeltijd instellen voor uw apparaat.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
 2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en selecteer  **Algemene instellingen**.
 3. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om de configuratie-interface te openen.
 4. Draai aan de draaiknop om de gewenste tijd voor automatisch uitschakelen te selecteren en druk op draaiknop om te bevestigen.
 5. Houd de draaiknop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.
-



Opmerking




- Het batterijpictogram geeft de batterijstatus weer.  betekent dat de batterij volledig is opgeladen,  betekent dat de batterij bijna leeg is en  betekent dat het opladen van de batterij abnormaal is.
- Wanneer wordt weergegeven dat de batterij bijna leeg is, laadt u deze op.
- De automatische uitschakeling treedt alleen in werking wanneer het apparaat niet in gebruik is of niet is verbonden met de HIKMICRO Sight-app.
- Het aftellen voor automatisch uitschakelen begint opnieuw wanneer het

apparaat opnieuw in de standbymodus gaat, of wanneer het apparaat opnieuw wordt opgestart.

2.6 Scherm automatisch uit


De functie Scherm automatisch uit maakt het scherm donkerder om energie te besparen en de batterijduur te verlengen.

Stappen

1. Scherm automatisch uit inschakelen.
 - 1) Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
 - 2) Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en draai aan de draaiknop om  te selecteren.
 - 3) Druk op de draaiknop om het automatisch uitschakelen van het scherm in te schakelen.
 - 4) Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.
2. U kunt een van de volgende methoden gebruiken om de stand-bymodus in te schakelen wanneer het scherm is ingeschakeld:
 - Kantel het apparaat meer dan 70° naar beneden.
 - Draai het apparaat meer dan 75° horizontaal.
 - Houd het apparaat stil en beweeg het niet gedurende 5 minuten.
3. U kunt een van de volgende methoden gebruiken om het apparaat te activeren wanneer het scherm is uitgeschakeld:
 - Kantel het apparaat omlaag van 0° tot 60° of omhoog.
 - Draai het apparaat horizontaal van 0° tot 75°.
 - Druk op  om het apparaat te activeren.

2.7 Menubeschrijving

Houd in de liveweergave-interface de draaiknop ingedrukt om het menu weer te geven.



Afbeelding 2-14 Apparaatmenu

2.8 App-verbinding

Verbind het apparaat met de HIKMICRO Sight App via hotspot, daarna kunt u foto's maken, video's opnemen of parameters configureren op uw telefoon.

Stappen



1. Zoek naar HIKMICRO Sight in de App Store (iOS-systeem) of Google Play™ (Android-systeem) of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.



Android-systeem



iOS-systeem

2. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
3. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en draai aan de draaiknop om  te selecteren.
4. Druk op de draaiknop om de instellingsinterface te openen.
5. Draai aan de draaiknop om **Hotspot** te selecteren. De hotspot-functie is ingeschakeld.
6. Schakel het WLAN van uw telefoon in en maak verbinding met de hotspot.

- Hotspotnaam: HIKMICRO_serienr.
- Hotspotwachtwoord: Ga naar **Hotspot** in het menu om het wachtwoord te controleren.

7. Open de app en verbind uw telefoon met het apparaat. U kunt de interface van het apparaat op uw telefoon bekijken.



Opmerking


- Het apparaat kan geen verbinding maken met de app als u meerdere keren een verkeerd wachtwoord invoert. Raadpleeg **Apparaat resetten** om de instellingen van het apparaat te herstellen en maak opnieuw verbinding met de app.
 - Als het wachtwoord niet wordt weergegeven, upgrade het apparaat dan naar de nieuwste versie. Of voer het serienummer in als wachtwoord.
-

2.9 Firmwarestatus

2.9.1 Firmwarestatus controleren

Stappen

1. Open de HIKMICRO Sight en verbind uw apparaat met de app.
2. Controleer of er een upgradeprompt op de interface apparaatbeheer staat. Als u geen upgradeprompt ziet, is de firmware up-to-date. Anders is de firmware niet up-to-date.



Afbeelding 2-15 Firmwarestatus controleren

3. (Optioneel) Upgrade het apparaat als de firmware niet up-to-date is. Zie **Apparaat upgraden**.

2.9.2 Apparaat upgraden

Apparaat upgraden via HIKMICRO Sight

Stappen

1. Open de HIKMICRO Sight-app en verbind uw apparaat met de app.

2. Tik op de upgradeprompt om de interface voor de firmware-upgrade te openen.
3. Tik op **Upgrade** om de upgrade te starten.



Opmerking

Het uitvoeren van de upgrade kan variëren als gevolg van app-updates. Gebruik de werkelijke app-versie ter referentie.

Apparaat upgraden via de pc

Voordat u begint

Schaf eerst het upgradepakket aan.

Stappen

1. Sluit het apparaat aan op uw computer met de kabel.
2. Open de gevonden schijf, kopieer het upgradebestand en plak het in de rootdirectory van het apparaat.
3. Koppel het apparaat los van uw PC.
4. Herstart het apparaat en het apparaat wordt automatisch geüpgraded. De voortgang van de upgrade wordt weergegeven in de hoofdinterface.





Voorzichtig

Zorg er tijdens de overdracht van het upgradepakket voor dat het apparaat is verbonden met uw pc. Anders kan dit leiden tot het onnodig mislukken van de upgrade, beschadiging van de firmware, enz.

2.10

Nulstelling (overzicht)

U kunt het dradenkruis inschakelen om de positie van het doelwit te bekijken. Functies zoals Bevriezen en Zoom helpen om het dradenkruis nauwkeuriger af te stellen. Raadpleeg **Nulstelling** voor gedetailleerde instructies.




Afbeelding 2-16 Nulstelling

3 Beeldinstellingen

3.1 De dioptrie aanpassen

Stappen

1. Zet het apparaat aan.
2. Open de lenskap.
3. Houd het apparaat vast en zorg ervoor dat het oculair uw oog bedekt.
4. Verstel de dioptrieverstelling totdat de OSD-informatie of afbeelding duidelijk is.



Afbeelding 3-1 De dioptrie aanpassen




Opmerking

Raak bij het verstellen van de dioptrie het oppervlak van de lens NIET aan om te voorkomen dat er vlekken op de lens achterblijven.

3.2 Focus aanpassen

Stappen

1. Zet het apparaat aan.
2. Houd het apparaat vast en zorg ervoor dat het oculair uw oog bedekt.
3. Draai aan de focusing tot het beeld helder is.



Afbeelding 3-2 Focus aanpassen



Opmerking


Raak bij het scherpe stellen het oppervlak van de lens niet aan om te

voorkomen dat de lens vuil wordt.

3.3 Diafragma verstellen

Stappen

1. Zet het apparaat aan.
2. Houd het apparaat vast en zorg ervoor dat het oculair uw oog bedekt.
3. Draai aan de diafragramverstelling om het diafragma te verstellen naar gelang de lichtomstandigheden.




Afbeelding 3-3 Diafragma verstellen

3.4 Helderheid aanpassen


U kunt de schermhelderheid instellen in het menu.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om te bevestigen.
3. Draai de draaiknop om de helderheid aan te passen.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

3.5 Contrast aanpassen

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop


om te bevestigen.

3. Draai aan de draaiknop om het contrast aan te passen.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.


3.6 Weergavemodus wijzigen

U kunt verschillende weergavemodi in verschillende scènes selecteren.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om te bevestigen.

Druk op de draaiknop om van weergavemodus te wisselen. Dag-, nacht-, groen-, geel- en automodi zijn selecteerbaar.

-  : Dagmodus. U kunt deze modus gebruiken overdag en in een heldere omgeving.




Afbeelding 3-4 Dagmodus

-  : Nachtmodus. U kunt deze modus 's nachts gebruiken.



Afbeelding 3-5 Nachtmodus

- 🌿 : Groene modus. Het is een nachtzichtmodus. Je kunt deze modus gebruiken volgens je persoonlijke voorkeur.




Afbeelding 3-6 Groene modus

- 🌟 : Geele modus. Het is een nachtzichtmodus. Je kunt deze modus gebruiken volgens je persoonlijke voorkeur.





Afbeelding 3-7 Geele modus

-  : Automatische modus. De dag-en nachtmodus wisselen automatisch naargelang de helderheid van de omgeving.
3. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

3.7 Smart IR instellen

Overbelichting van het beeld kan optreden in een te heldere omgeving. De Functie Slim IR helpt u bij het aanpassen van overbelichte beelden door de intensiteit van het infrarood licht te regelen, om het beeldeffect in de nachtmodus en donkere omgeving te verbeteren.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en draai aan de draaiknop om  te selecteren.
3. Druk op de draaiknop om de functie in te schakelen.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

3.8 Beeld-in-beeld-modus instellen

Houd in de liveweergave-interface  ingedrukt om PIP in/uit te schakelen.

- Als het dradenkruis is ingeschakeld, is de PIP-weergave het detail van

het dradenkruis.

- Als het dradenkruis niet is ingeschakeld, is de PIP-weergave het detail van het centrale gedeelte.



Afbeelding 3-8 PIP





Opmerking

De zoomverhouding wordt tijdelijk weergegeven in de PIP-weergave wanneer je de digitale zoom aanpast.

3.9 Digitale zoom aanpassen

Met deze functie kunt u in- en uitzoomen op het beeld. Draai aan het wiel in de liveweergave-interface om de digitale zoomverhouding te wijzigen.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en draai aan de draaiknop om  te selecteren.
3. Druk op de draaiknop om de instellingeninterface te openen en draai aan de draaiknop om een zoommodus te selecteren.
 - **Meerdere:** De digitale zoomfactor kan worden ingesteld op 1x, 2x, 4x en 8x.
 - **Doorlopend:** De werkelijke zoomverhouding verandert met de stap van 1x.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.
5. Draai in de liveweergave-interface aan de draaiknop om de digitale zoom van het toestel te veranderen.






Opmerking


Wanneer de digitale zoomverhouding wordt omgeschakeld, wordt links in de interface de werkelijke vergroting weergegeven (werkelijke vergroting = optische vergroting lens × digitale zoomverhouding). Als de optische vergroting van de lens bijvoorbeeld 3,5× is en de digitale zoomverhouding 2×, dan is de werkelijke vergroting 7,0×.

3.10 Hellingschaal instellen

U kunt de hellingschaal inschakelen om de hellingshoek van het apparaat in de liveweergave te bekijken.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en selecteer  **Functie-instellingen**.
3. Draai aan het wiel om te selecteren  , en druk op het wiel om de toonhoogteschaal inschakelen.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.





Afbeelding 3-9 Hellingschaal

4 Nulstelling

4.1 Dradenkruismodus instellen

U kunt een dradenkruismodus selecteren op basis van uw voorkeur en de situatie.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en draai aan de draaiknop om  te selecteren.
3. Druk op de draaiknop om de instellingeninterface te openen en draai aan de draaiknop om een dradenkruismodus te selecteren.
 - **Gecentreerd dradenkruis:** Deze modus wordt gecentreerd rond het dradenkruis wanneer u de digitale zoomverhouding wijzigt. Het dradenkruis en het ingezoomde beeld worden hierbij naar het midden van de display verplaatst.
 - **Vast dradenkruis:** Deze modus wordt gecentreerd rond het dradenkruis wanneer u de digitale zoomverhouding wijzigt. De positie van het dradenkruis blijft hierbij ongewijzigd.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.




Opmerking


- De digitale zoomverhouding keert terug naar 1× wanneer u de dradenkruismodus wijzigt.
 - Als je vast dradenkruis selecteren, kan de continu digitale zoomverhouding worden ingesteld van 1,0× tot 8,0×.
 - Als je een centraal dradenkruis selecteren, kan de continu digitale zoomverhouding worden ingesteld van 2,0× tot 8,0×.
-

4.2 Richtprofiel selecteren

U kunt de instellingen van het dradenkruis per situatie configureren en opslaan in richtprofielen.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en draai aan de draaiknop om


 te selecteren.

3. Draai aan de draaiknop om een vizierprofiel te selecteren.

4. Houd de draaiknop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.

Resultaat

De informatie over het dradenkruis wordt rechtsboven in de afbeelding weergegeven. **B4-101yard** betekent bijvoorbeeld dat u dradenkruis nr. 4 gebruikt in Dradenkruis Groep B en dat de ingestelde afstand 101 yard is.



Afbeelding 4-1 Een dradenkruis gebruiken



Opmerking

Er zijn in totaal 5 richtprofielen en u kunt in elk richtprofiel 5 dradenkruisen configureren.

4.3 Dradenkruis instellen

U kunt een dradenkruis selecteren in het huidige nulstellingsprofiel en parameters instellen zoals type, kleur en positie voor het dradenkruis.


Voordat u begint

Selecteer eerst een richtprofiel.




Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.

2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en draai aan de draaiknop om

 te selecteren. Druk op de draaiknop om de instellingsinterface te

openen.

3. Selecteer  **Nulstelling** en druk op de draaiknop om te bevestigen. Draai aan de draaiknop om een dradenkruisnummer te selecteren. U kunt **UIT** selecteren om het dradenkruis uit te schakelen.
4. Selecteer  **Type** en druk op de draaiknop om te bevestigen. Draai de draaiknop om het type dradenkruis te selecteren. Er kunnen 10 typen dradenkruizen worden geselecteerd.
5. Selecteer  **Kleur** en druk op de draaiknop om te bevestigen. Draai aan de draaiknop om de kleur van het dradenkruis in te stellen.
6. (Optioneel) Herhaal 3 tot 5 om andere dradenkruizen in dit richtprofiel in te stellen.



Opmerking

Wanneer u het dradenkruisnummer verandert, verschijnt er een melding op de interface. Selecteer **OK** om de parameters voor het huidige dradenkruis op te slaan.

7. Houd de draaiknop ingedrukt om af te sluiten volgens de melding.
 - **OK**: Sla de parameter op en verlaat.
 - **ANNULEREN**: Afsluiten zonder de parameters op te slaan.



Opmerking

- Er kunnen 5 dradenkruizen in een richtprofiel worden geconfigureerd.
 - Als de PIP-functie is ingeschakeld, kan het doel worden vergroot op de interface.
 - Als u in de Zwartheet-modus en de Witheet-modus de kleur van het dradenkruis instelt op wit of zwart, worden de kleuren van het dradenkruis automatisch omgekeerd om beter op het doel te kunnen richten.
-

4.4 Het dradenkruis corrigeren


Door het dradenkruis te corrigeren, kunt u met hoge nauwkeurigheid op het doel richten door de compensatie tussen het grote dradenkruis en het kleine dradenkruis te markeren. Functies zoals **Bevriezen** en **Zoom** helpen om het dradenkruis nauwkeuriger af te stellen.

4.4.1 Dradenkruis corrigeren op apparaat

Selecteer eerst een richtprofiel.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en draai aan de draaiknop om  te selecteren. Druk op de draaiknop om de instellingsinterface te openen.
3. Selecteer  **Nulstelling** en druk op de draaiknop om te bevestigen. Draai aan de draaiknop om een dradenkruis te selecteren dat u wilt corrigeren.
4. Stel de afstand tot het doel in.
 - 1) Draai aan de draaiknop om  **Afstand** te selecteren.
 - 2) Druk op de draaiknop om het nummer dat u wilt wijzigen, te selecteren.
 - 3) Draai aan de draaiknop om het nummer te wijzigen en druk op de draaiknop om de instelling te voltooien.
5. Selecteer  **Zoom** en druk op de draaiknop om te bevestigen. Draai aan de draaiknop om de digitale zoomfactor in te stellen.
6. Richt op het doelwit en haal de trekker over. Lijn het dradenkruis uit met het trefpunt.
 - 1) Richt het grote dradenkruis op het doel.
 - 2) Selecteer  **Bevriezen**. Druk op de draaiknop om de functie in te schakelen.
 - 3) Draai aan de draaiknop om de coördinaten in te stellen totdat het grote dradenkruis is uitgelijnd met het trefpunt. Druk op de draaiknop om de as te selecteren. Als u **X** selecteert, beweegt het dradenkruis naar links en rechts; als u **Y** selecteert, beweegt het dradenkruis omhoog en omlaag. Houd de draaiknop ingedrukt om het instellen te voltooien.



Afbeelding 4-2 Bevriezen inschakelen



Opmerking

- Wanneer u het dradenkruisnummer verandert, verschijnt er een melding op de interface. Selecteer **OK** om de parameters voor het huidige dradenkruis op te slaan.
- Wanneer u de bevroersfunctie inschakelt in het dradenkruis, kunt u de positie van de cursor op een bevroren afbeelding aanpassen. Deze functie kan trillende beelden voorkomen.

-
7. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingsinterface te verlaten volgens de meldingen.
 - **OK:** Sla de parameter op en verlaat.
 - **ANNULEREN:** Afsluiten zonder de parameters op te slaan.
 8. Haal de trekker nogmaals over om te controleren of het richtpunt is uitgelijnd met het trefpunt.
 9. (Optioneel) Herhaal 3 tot 8 om de positie in te stellen voor andere dradenkruisen in dit richtprofiel.

4.4.2

Dradenkruis corrigeren via HIKMICRO Sight

U kunt het dradenkruis ook corrigeren via de HIKMICRO Sight-app.

Voordat u begint

Installeer HIKMICRO Sight op uw telefoon.

Stappen

1. Open HIKMICRO Sight en verbind uw apparaat met de app.
2. Tik op **Productinfo** en tik op **Nul** om de configuratie-interface te openen.
3. Stel het dradenkruis in op het doel.
 - 1) Synchroniseer de gegevens van het apparaat en selecteer een richtprofiel.
 - 2) Selecteer een dradenkruis dat u wilt corrigeren.
 - 3) Voer het getal in om de afstand tot het doel in te stellen.
 - 4) Selecteer digitale zoomverhouding.
4. Tik op **Doorgaan** en de parameters worden gesynchroniseerd naar het apparaat. Richt vervolgens op het doel en haal de trekker over.
5. Meet de afwijking van het inslagpunt ten opzichte van het doel en tik op **Voltooid** om het nummer in te voeren om de positie van het dradenkruis aan te passen zodat het grote dradenkruis is uitgelijnd met het inslagpunt. Tik op **Toepassen** om de parameters naar het apparaat te synchroniseren.
6. Haal de trekker nogmaals over om te controleren of het grote dradenkruis is uitgelijnd met het inslagpunt.
7. Nadat het grote dradenkruis is uitgelijnd met het inslagpunt, tikt u op **Voltooid** om de instelling van het vizier te voltooien.
8. (Optioneel) Tik op **Volgende profiel** om de positie voor andere dradenkruizen in te stellen.

Resultaat

De positie van het dradenkruis wordt opgeslagen en gesynchroniseerd met uw apparaat, zodat u deze op uw apparaat kunt bekijken.



Opmerking

- Als je de instellinginterface voor vizier op je app opent, keert het apparaat automatisch terug naar de interface voor liveweergave.
 - Het uitvoeren van het richten kan variëren als gevolg van app-updates. Gebruik de werkelijke app-versie ter referentie.
-


5 Afstand meten

Het apparaat kan de afstand tussen het doel en de waarnemingspositie met een laser meten.

Voordat u begint


Houd bij het meten van de afstand de hand en de positie stil. Anders kan de nauwkeurigheid worden beïnvloed.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en draai aan de draaiknop om  te selecteren. Druk op de draaiknop om de instellingsinterface te openen.
3. Draai de draaiknop om de modus voor de laserafstandsmeting te selecteren en druk op de draaiknop om te bevestigen. U kunt **Eenmaal** of **Continu** selecteren.
 - **Eenmaal**: Meet de afstand eenmaal.
 - **Continu**: Meet de afstand continu en de duur van de meting kan worden geselecteerd. Het meetresultaat wordt elke seconde vernieuwd.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om de instelling op te slaan en terug te keren naar de liveweergave-interface.
5. Richt de cursor op het doel en druk erop  om de doelafstand te meten.
6. Druk  nogmaals om de doelafstand te meten.



Opmerking

- Druk tweemaal op  in de liveweergave-interface om het vaststellen van het laserbereik uit te schakelen.
- De laserafstandsmeting kan niet ingeschakeld worden wanneer de batterij van het apparaat bijna leeg is.
- De modus Laserbereik kan niet worden ingesteld wanneer Ballistische berekening wordt ingeschakeld, en continu laserbereik niet beschikbaar is.
- Wanneer continu laserbereik in gebruik is, wordt dit overgeschakeld naar Eenmaal nadat Ballistische berekening is ingeschakeld. Wanneer

Ballistische berekening is uitgeschakeld, keert de laserbereikmodus terug naar Continu.

Resultaat

Het resultaat van de afstandsmeting wordt rechtsboven in beeld weergegeven.



Voorzichtig

De laserstraling van het apparaat kan oogletsel en verbranding van de huid of brandbare stoffen veroorzaken. Zorg, voordat u de functie voor het meten van het laserbereik inschakelt, dat er zich geen mensen of brandbare stoffen voor de laserlens bevinden.




6 Ballistische berekening voor de jacht


De ballistische berekening geeft u een betere ervaring onder diverse omstandigheden. Bij de berekening zijn meerdere parameters vereist om de nauwkeurigheid en flexibiliteit van het gebruik te garanderen.

Voordat u begint

- Zorg dat de schakelaar **Ballistische berekening** aan staat.
- Zorg dat het dradenkruis ingeschakeld is.
- Zorg dat u het richten heeft voltooid.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en draai aan de draaiknop om  te selecteren. Druk op de draaiknop om de instellingsinterface te openen.
3. Draai aan de draaiknop om **Ballistisch profiel** te selecteren en druk op de draaiknop om van profiel te wisselen. U kunt de instellingen in de betreffende profielen configureren en opslaan.
4. Draai aan de draaiknop om de volgende parameters te selecteren en druk op de draaiknop om de gegevens in te voeren.
 - Richtpuntstijl/-kleur: Stel de stijl/kleur van het richtpunt in.
 - Kogel: Stel het kogelspecifieke weerstandsmodel in.
 - Beginsnelheid: De snelheid varieert onder verschillende omstandigheden.
 - Hoogte: Stel deze in op uw normale hoogte.
 - Temperatuur: Stel deze in op uw normale temperatuur.
 - Ballistische coëfficiënt: De maatstaf voor het vermogen om luchtweerstand te overwinnen.
 - Vizerhoogte: De afstand tussen de boorgat en het midden van de lens.
5. Druk op de draaiknop om van cijfer te wijzigen en draai aan de draaiknop om het getal te wijzigen.
6. Houd de draaiknop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.
7. Richt de cursor op het doel en druk erop  om de doelafstand te meten. Het scherm toont het aanbevolen richtpunt en de valafstand in de rechterbovenhoek van de interface.



Afbeelding 6-1 Valafstand

8. (Optioneel) Herhaal de bovenstaande stap om de afstand aan te passen.



Opmerking




- Er kunnen 5 ballistische profielen worden opgeslagen.
 - Hoe meer parameters u opgeeft, hoe nauwkeuriger het aanbevolen richtpunt zal zijn.
 - De valafstand heeft betrekking op de invoerparameters. Neem de daadwerkelijke situatie in overweging.
-

7 Algemene instellingen

7.1 OSD instellen

Deze functie kan de OSD-gegevens op de liveweergave-interface tonen of verbergen.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en selecteer  **Functie-instellingen**.
3. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om de OSD-instellingeninterface te openen.
4. Draai aan de draaiknop om **Tijd, Datum** of **OSD** te selecteren en druk op de draaiknop om de geselecteerde OSD-informatie in of uit te schakelen.
5. Houd de draaiknop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.





Opmerking

Als u OSD uitschakelt, wordt alle OSD-informatie in de liveweergave niet getoond.

7.2 Merklogo instellen

U kunt een merklogo toevoegen aan de liveweergave-interface, momentopnames en video's.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en selecteer  **Functie-instellingen**.
3. Draai aan het wiel om te selecteren .
4. Druk op de draaiknop om **Merklogo** in te schakelen.
5. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

Resultaat

Het merklogo wordt linksonder in het beeld weergegeven.



Afbeelding 7-1 Weergave merklogo

7.3 Opname en video

7.3.1 Beeld opnemen

Druk in de liveweergave-interface op  om een afbeelding te maken.





Opmerking

- Wanneer de opname slaagt bevriest het beeld gedurende 1 seconde en verschijnt er een melding op het scherm.
 - Voor het exporteren van beelden, raadpleegt u best ***Bestanden exporteren.***
-

7.3.2 Audio instellen

Als u de audiofunctie inschakelt, wordt het geluid opgenomen met de video. Als er te veel ruis in de video is, kunt u deze functie uitschakelen.


Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en draai aan de draaiknop om  te selecteren.
3. Druk op de draaiknop om deze functie in of uit te schakelen.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te

sluiten.

7.3.3 Video opnemen

Stappen

1. Houd in de liveweergave-interface  ingedrukt om de opname te starten.



Afbeelding 7-2 Opname starten



De linker afbeelding toont de informatie over de opnametijd.

2. Houd  opnieuw ingedrukt om de opname te stoppen.

7.3.4 Vooraf video opnemen

Nadat u deze functie hebt ingeschakeld en de tijd voor vooraf opnemen hebt geselecteerd, kan het apparaat de opname automatisch uitvoeren 7, 10 of 15 seconden vóór de terugslagactivering en de opname beëindigen 7, 10 of 15 seconden na de terugslagactivering.


Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en draai aan de draaiknop om  te selecteren.
3. Druk op de draaiknop om de instellingsinterface te openen. Draai aan de draaiknop om de vooropnametijd te wijzigen. U hebt de keuze uit 7 s, 10 s en 15 s. Selecteer **UIT** om de functie uit te schakelen.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

7.3.5 Lokaal Album

Vastgelegde beelden en opgenomen video's worden automatisch opgeslagen op het apparaat en u kunt de bestanden weergeven in lokale albums.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Draai aan de draaiknop om  te selecteren. Druk op de draaiknop om het album te openen.





Opmerking

De albums worden automatisch aangemaakt en gelabeld met jaar en maand. De lokale foto's en video's van een bepaalde maand worden bewaard in het overeenkomstige album. Bijvoorbeeld, de foto's en video's van augustus 2023 worden bewaard in het album 202308.

3. Draai aan de draaiknop om het album te selecteren en druk op de draaiknop om het geselecteerde album te openen.
4. Draai aan de draaiknop om een bestand te selecteren.
5. Druk op de draaiknop om het geselecteerde bestand en de relevante informatie te bekijken.



Opmerking

- De bestanden zijn in chronologische volgorde gerangschikt, met de meest recente bovenaan. Als u de meest recent gemaakte momentopnames of video's niet kunt vinden, controleer dan de tijd- en datuminstellingen van uw apparaat. Wanneer u bestanden bekijkt, kunt u van bestand verwisselen door aan de draaiknop te draaien.
 - Wanneer u video's bekijkt, kunt u op de draaiknop drukken om de video af te spelen of te stoppen.
 - Om een album of bestand te verwijderen, kun je op  +  drukken om het dialoogvenster op te roepen en het album of bestand verwijderen volgens de prompt.
-

7.4 Bestanden exporteren

7.4.1 Bestanden exporteren via HIKMICRO Sight


U kunt toegang krijgen tot de apparaatalbums en bestanden exporteren naar uw telefoon via HIKMICRO Sight.

Voordat u begint

Installeer HIKMICRO Sight op uw mobiele telefoon.

Stappen

1. Open HIKMICRO Sight en verbind uw apparaat met de app. Zie *App-verbinding*.
2. Tik op **Media** om toegang te krijgen tot apparaatalbums.



Afbeelding 7-3 Apparaatalbums openen

3. Tik op **Lokaal** of **Apparaat** om de foto's en video's weer te geven.
 - **Lokaal**: U kunt de bestanden bekijken die zijn vastgelegd in de app.
 - **Apparaat**: U kunt de bestanden van het huidige apparaat weergeven.



Opmerking

De foto's of video's worden mogelijk niet weergegeven in **Apparaat**. Trek omlaag om de pagina te vernieuwen.

4. Tik om een bestand te selecteren en tik op **Downloaden** om het bestand te exporteren naar uw lokale telefoonalbums.



Afbeelding 7-4 Bestanden exporteren



Opmerking

- Ga naar **Ik** -> **Over** -> **Gebruikshandleiding** in de app om meer gedetailleerde handelingen te bekijken.
 - De apparaatalbums zijn ook toegankelijk door in de live weergave-interface te klikken op het pictogram linksonder op het scherm.
 - De exportbewerking kan verschillen als gevolg van app-updates. Gebruik de werkelijke app-versie ter referentie.
-

7.4.2 Bestand exporteren via pc

Deze functie wordt gebruikt om opgenomen video's en foto's te exporteren.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld wanneer u de kabel aansluit.

Stappen

1. Verbinden het apparaat en de pc aan met een type-C-kabel.



Opmerking

Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld wanneer u de kabel aansluit.

2. Open de computer en selecteer de harde schijf van het apparaat. Ga naar de DCIM-map en zoek de map die genoemd is naar het opnamejaar en -maand. Als u bijvoorbeeld een foto maakt of een video opneemt in juni 2023, ga dan naar **DCIM -> 202306** om de foto of video te vinden.
3. Selecteer en kopieer de bestanden naar de PC.
4. Koppel het apparaat los van uw PC.






Opmerking

- Het apparaat geeft afbeeldingen weer wanneer u het aansluit op de pc. Functies zoals opnemen, vastleggen en hotspot zijn echter uitgeschakeld.
 - Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aansluit op de PC, dan wordt het stuurprogramma automatisch geïnstalleerd.
-

8 **Systeeminstellingen**




8.1 **Datum aanpassen**

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en selecteer  **Algemene instellingen**.
3. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om de configuratie-interface te openen.
4. Druk op de draaiknop om het jaar, de maand en de dag te selecteren en draai aan de draaiknop om het getal te wijzigen.
5. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

8.2 **Synchronisatietijd**




Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en selecteer  **Algemene instellingen**.
3. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om de configuratie-interface te openen.
4. Draai aan de draaiknop om het kloksysteem te wijzigen. 24-urenklok en 12-urenklok zijn selecteerbaar. Als u de 12-uursklok selecteert, drukt u op de draaiknop en draait u er vervolgens aan om AM of PM te selecteren.
5. Druk op de draaiknop om de uren en minuten te selecteren en draai aan de draaiknop om het getal te wijzigen.
6. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

8.3 **Taal instellen**

Met deze functie kunt u de taal van het apparaat kiezen.




Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en selecteer  **Algemene instellingen**.
3. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om de configuratie-interface te openen.
4. Draai de draaiknop om de gewenste taal te selecteren en druk op de draaiknop om te bevestigen.
5. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

8.4 Eenheid instellen




U kunt de eenheid schakelen voor afstandsmeting.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en selecteer  **Algemene instellingen**.
3. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om de configuratie-interface te openen.
4. Draai aan de draaiknop om de gewenste eenheid te selecteren.
5. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

8.5 De apparaatinformatie bekijken

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en selecteer  **Algemene instellingen**.
3. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop




om te bevestigen. Je kunt de apparaatinformatie bekijken, zoals versie, serienummer en opslagcapaciteit.

4. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

8.6 Apparaat Herstellen

Deze functie herstelt alleen de standaardinstellingen van het apparaat, zoals helderheid, contrast en PIP.



Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Ga naar  **Geavanceerde instellingen** en selecteer  **Algemene instellingen**.
3. Draai aan het wiel om te selecteren . Druk op de draaiknop om het apparaat naar de standaardinstellingen te herstellen volgens de prompt.

8.7 Apparaat resetten

Deze functie wist alle inhoud en instellingen, inclusief basisinstellingen, opslag, hotspotwachtwoord en nulstelling.



Stappen

1. Selecteer  **Algemene instellingen** in het menu.
2. Draai aan het wiel om te selecteren . Druk op de draaiknop om het apparaat naar de standaardinstellingen te herstellen volgens de prompt.

8.8 Diagnostisch logboek opslaan

Deze functie helpt bij het verzamelen en opslaan van logbestanden over de werking van het apparaat voor het oplossen van problemen.

Stappen

1. Selecteer  **Algemene instellingen** in het menu.
2. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om de brandpreventiefunctie inschakelen. Het apparaat begint het

logboek van het apparaat te verzamelen en op te slaan.

3. Druk op het wiel om de functie uitschakelen wanneer het verzamelen van het diagnoselog klaar is.



Opmerking

- Als je het diagnostische log uitschakelt, verschijnt er een prompt op de interface die de voortgang van het verzamelen van het diagnostische log aangeeft. Deze bewerking kan niet worden onderbroken. Zodra het verzamelen van het logboek klaar is, verdwijnt de prompt.
 - Als je de logs moet exporteren naar de professionals, open dan de computerschijf en kopieer en plak het .tar.gz bestand dat is opgeslagen in de logboekmap in de hoofdmap van het apparaat. Zie ***Bestand exporteren via pc.***
-

9 Veelgestelde vragen

9.1 Waarom staat de monitor uit?

- Controleer of de batterij van het toestel leeg is.
- Controleer de monitor nadat het apparaat 5 minuten lang is opgeladen.

9.2 Het beeld is niet duidelijk. Hoe kan ik het aanpassen?

Pas de dioptrie-instelling of focusing aan totdat het beeld helder is. Verwijs naar *De dioptrie aanpassen* of *Focus aanpassen*.

9.3 Het vastleggen of opnemen mislukt. Wat is het probleem?

Controleer de volgende punten.

- Of het apparaat is aangesloten op uw PC. Het vastleggen of opnemen in deze status is uitgeschakeld.
- Of de opslagruimte vol is.
- Of de batterij van het apparaat leeg is.

9.4 Waarom kan de pc het apparaat niet identificeren?

Controleer de volgende punten.

- Of het apparaat met de meegeleverde USB-kabel op uw PC is aangesloten.
- Als u andere USB-kabels gebruikt, zorg er dan voor dat de kabellengte niet langer is dan 1 m.

Juridische informatie

©Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U kunt de nieuwste versie van deze handleiding vinden op de HIKMICRO-website (www.hikmicrotech.com/).

Gebruik deze handleiding onder begeleiding en ondersteuning van professionals die zijn opgeleid voor het ondersteunen van het product.

Erkenning handelsmerken



HIKMICRO en andere handelsmerken en logo's van HIKMICRO

zijn eigendom van HIKMICRO in verschillende rechtsgebieden.

Andere handelsmerken en logo's zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

JURIDISCHE DISCLAIMER

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN DEZE HANDLEIDING EN HET OMSCHREVEN PRODUCT, INCLUSIEF HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN', INCLUSIEF 'FOUTEN EN GEBREKEN'. HIKMICRO GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER ZONDER BEPERKING, VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DOOR U IS OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL IS HIKMICRO VERANTWOORDELIJK VOOR SPECIALE, BIJKOMENDE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, WAARONDER, ONDER ANDERE, SCHADE VAN VERLIES AAN ZAKELIJKE WINST, ZAKELIJKE ONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS, CORRUPTIE OF SYSTEMEN, OF VERLIES VAN DOCUMENTATIE, ONGEACHT OF DIT VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, ZELFS ALS HIKMICRO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN ZULKE SCHADE OF VERLIES.

U ERKENT DAT DE AARD VAN HET INTERNET INHERENTE VEILIGHEIDSRISICO'S INHOUDT EN DAT HIKMICRO GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSBESMETTINGEN OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET HIKMICRO IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

U GAAT AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET ALLE TOEPASBARE WETTEN EN UITSLUITEND U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE GARANTIE DAT UW GEBRUIK OVEREENSTEMT MET DE TOEPASBARE WET. IN HET BIJZONDER BENT U ER VERANTWOORDELIJK VOOR DAT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING DE RECHTEN VAN PUBLICITEIT, INTELLECTUEEL EIGENDOM OF GEGEVENS BESCHERMING EN ANDERE PRIVACYRECHTEN. U MAG DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN OM ILLEGAAL OP DIEREN TE JAGEN, DE PRIVACY TE SCHENDEN OF VOOR ENIG ANDER DOEL DAT ILLEGAAL IS DAN WEL SCHADELIJK VOOR HET OPENBAAR BELANG. U MAG DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN VOOR ENIGE VERBODEN EINDGEBRUIK, MET INBEGRIIP VAN DE ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN MASSAVERNIEGINGSWAPENS, DE ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE WAPENS, ALLE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN EVENTUELE NUCLEAIRE EXPLOSIEVEN OF ONVEILIGE NUCLEAIRE BRANDSTOF CYCLUS, OF TER ONDERSTEUNING VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN.

VOLG ALLE VERBODSREGELS EN UITZONDERLIJKE VOORBEHOUDEN VAN ELKE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING, IN HET BIJZONDER DE LOKALE WET- EN REGELGEVING VOOR VUURWAPENS EN/OF JACHT. CONTROLEER ALTIJD DE NATIONALE BEPALINGEN EN REGELGEVING VOOR AANKOOP OF GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. HOUD ER REKENING MEE DAT U MOGELIJK VERGUNNINGEN, CERTIFICATEN EN/OF LICENTIES MOET AANVRAGEN VOOR HET KOPEN, VERKOPEN, DE MARKETING EN/OF HET GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT. HIKMICRO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE ONRECHTMATIGE OF ONJUISTE AANKOOP, VERKOOP, MARKETING EN EINDGEBRUIK EN ENIGERLEI SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE DIE DAARUIT VOORTVLOEIT.

IN HET GEVAL VAN ENIGE CONFLICTEN TUSSEN DEZE HANDLEIDING EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, PREVALEERT DE LAATSTE.

Informatie met betrekking tot regelgeving

Deze clausules zijn alleen van toepassing op de producten die de overeenkomende markering of informatie dragen.

EU-conformiteitsverklaring



Dit product en - indien van toepassing - de meegeleverde accessoires dragen het merkteken "CE" en voldoen derhalve aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen onder richtlijn 2014/30/EU (EMCD), richtlijn 2014/35/EU (LVD), richtlijn 2011/65/EU (RoHS) en richtlijn 2014/53/EU. Hierbij verklaart Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. dat dit apparaat (zie het etiket) in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u vinden op het volgende internetadres:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frequentiebanden en vermogen (voor CE)

De nominale limieten voor frequentiebanden en zendvermogen (uitgestraald en/of geleid) die van toepassing zijn op de volgende radioapparatuur zijn als volgt:

Wifi 2,4 GHz (2,4 GHz tot 2,4835 GHz), 20 dBm

Voor een apparaat zonder meegeleverde voedingsadapter, dient u de voedingsadapter te gebruiken van een gekwalificeerde fabrikant. Raadpleeg de productspecificaties voor nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de voeding.

Voor een apparaat zonder meegeleverde batterij, dient u de batterij te gebruiken van een gekwalificeerde fabrikant. Raadpleeg de productspecificaties voor nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de batterij.






Richtlijn 2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Lever dit product voor een juiste recycling in bij uw plaatselijke leverancier bij aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur, of breng het naar daarvoor aangewezen inzamelpunten. Raadpleeg voor meer informatie: www.recyclethis.info.



Verordening (EU) 2023/1542 (batterijverordening): Dit product bevat een batterij en is in overeenstemming met Verordening (EU) 2023/1542. De batterij mag niet worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval in de Europese Unie. Zie de productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat letters kan bevatten die cadmium (Cd) of lood (Pb) aanduiden. Lever de batterij voor een juiste recycling in bij uw leverancier of bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Raadpleeg voor meer informatie: www.recyclethis.info.

Conventies voor symbolen

De symbolen die in dit document kunnen worden aangetroffen zijn als volgt gedefinieerd.

Symbool	Omschrijving
 Opmerking	Verschaft aanvullende informatie om belangrijke punten in de hoofdtekst te benadrukken of aan te vullen.
 Voorzichtig	Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan, die, als deze niet wordt vermeden, kan resulteren in schade aan de apparatuur, gegevensverlies, vermindering van de prestaties of onverwachte resultaten.
 Gevaar	Geeft een gevaar met een hoge mate van risico aan, dat, als dit niet wordt vermeden, resulteert in de dood or ernstig letsel.

Veiligheidsinstructies

Deze instructies zijn bedoeld om te verzekeren dat de gebruiker het product juist kan gebruiken om gevaar of verlies van eigendommen te vermijden. Lees alle veiligheidsinformatie aandachtig door vóór het gebruik.

Wet- en regelgeving

Gebruik van het product moet in strikte overeenstemming met de plaatselijke elektrische veiligheidsvoorschriften plaatsvinden.

Transport

- Bewaar het apparaat in de originele of soortgelijke verpakking tijdens vervoer.
- Bewaar alle verpakkingen voor toekomstig gebruik. In het geval van een defect moet u het apparaat terugsturen naar de fabriek met de originele verpakking.
- Transport zonder de originele verpakking kan leiden tot schade aan het apparaat, waarvoor wij geen verantwoordelijk erkennen.
- Laat het product niet vallen en stel het apparaat niet bloot aan schokken. Houd het toestel uit de buurt van magnetische velden.

Stroomvoorziening

- Als een voedingsadapter in de verpakking van het apparaat is geleverd, mag u alleen deze adapter gebruiken. Als er geen voedingsadapter is meegeleverd, moet u ervoor zorgen dat de voedingsadapter of een andere stroombron voldoet aan de Beperkte voedingsbron. Raadpleeg het productlabel voor de parameters voor de stroomuitvoer.
- Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit.
- Sluit NOOIT meerdere apparaten aan op één voedingsadapter om oververhitting of brandgevaar door overbelasting te voorkomen.

Batterij

- De externe oplaadbare batterij is van het type 18650 en de afmeting van de batterij moet 19 mm × 70 mm zijn. De nominale spanning is 3,6 VDC en de batterijcapaciteit is 3200mAh.
- Het ingebouwde batterijtype is een oplaadbare lithium-ionbatterij, en de afmetingen van de batterij moeten 23 mm × 67 mm zijn. De nominale spanning is 3,635 V en de nominale capaciteit is 3350 mAh.
- LET OP: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij door een onjuist type wordt vervangen. Vervang hem alleen door hetzelfde of een

gelijkwaardig type.

- Batterijen van onjuiste grootte kunnen niet worden geïnstalleerd en kunnen abnormale uitschakeling veroorzaken.
- Onjuiste vervanging van de batterij door een onjuist type kan een beveiliging omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige typen lithiumbatterijen).
- Koop indien nodig de door de fabrikant aanbevolen batterijen.
- De door gebruikers aangeschafte batterijen moeten voldoen aan de betreffende internationale normen voor batterijveiligheid (bijv. EN/IEC-normen).
- Gebruik de door een gekwalificeerde fabrikant geleverde batterij. Raadpleeg de productspecificaties voor nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de batterij.
- Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming met de instructies.
- Verwijder de batterij als u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt.
- Voor langdurige opslag van de batterij moet u ervoor zorgen dat deze elk half jaar volledig wordt opgeladen om de kwaliteit van de batterij te waarborgen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade.
- De ingebouwde batterij kan niet worden gedemonteerd. Neem indien nodig contact op met de fabrikant voor reparatie.
- Installeer de externe batterij voordat de ingebouwde batterij leeg is, anders kan het toestel niet worden ingeschakeld.
- Zorg dat de batterijtemperatuur tussen 0°C tot 45°C graden is tijdens het opladen.
- Gooi de batterij niet in vuur of een hete oven en plet of snij de batterij niet op mechanische wijze, want dat kan een explosie veroorzaken.
- Laat het apparaat niet in een omgeving met een extreem hoge temperatuur of lage luchtdruk liggen, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.
- Zorg tijdens het opladen dat er zich geen brandbaar materiaal binnen een straal van 2 m van de oplader bevindt.
- Houd het apparaat met batterij of alleen de batterij UIT DE BUURT van een hittebron of open vuur. Vermijd direct zonlicht.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
- Slik de batterij niet in om chemische brandwonden te voorkomen.

Onderhoud

- Als het product niet goed werkt, neem dan contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor problemen die zijn veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie of onderhoud.

- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is losgekoppeld vóór demontage van het apparaat en reparatie door professionals.
- Veeg het apparaat voorzichtig schoon met een schone doek en, indien nodig, een kleine hoeveelheid ethanol.
- Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet door de fabrikant is gespecificeerd, kan de bescherming van het apparaat worden aangetast.
- Maak de lens schoon met een zachte en droge doek of poetspapier om krassen te voorkomen.


Gebruiksomgeving

- Zorg dat de gebruiksomgeving voldoet aan de vereisten van het apparaat. De bedrijfstemperatuur moet tussen -30°C en 55°C liggen en de bedrijfsvochtigheid tussen 5% en 95%.
- Stel het apparaat NIET bloot aan hoge elektromagnetische straling of stoffige omgevingen.
- Richt de lens NIET op de zon of een ander fel licht.
- Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde omgeving.
- Wanneer laserapparatuur in gebruik is, zorg er dan voor dat de lens van het apparaat niet wordt blootgesteld aan de laserstraal, anders kan deze doorbranden.
- Vermijd installatie van de apparatuur op een trillende ondergrond of op plaatsen die aan schokken onderhevig zijn (dit nalaten kan schade aan de apparatuur veroorzaken).
- Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op locaties waar waarschijnlijk kinderen aanwezig zijn.

Noodgeval

Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel het dan onmiddellijk uit, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.

Laser



Wanneer laserapparatuur in gebruik is, zorg er dan voor dat de lens van het apparaat niet wordt blootgesteld aan de laserstraal, anders kan deze doorbranden. De laserstraling van het apparaat kan oogletsel en verbranding van de huid of brandbare stoffen veroorzaken. Zorg, voordat u de functie voor het meten van het laserbereik inschakelt, dat er zich geen mensen of brandbare stoffen voor de laserlens bevinden. Plaats het apparaat niet binnen het bereik van minderjarigen. De golflengte is 905 nm en het maximale uitgangsvermogen is minder dan 1,15 mW. Overeenkomstig IEC 60825-

1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 en EN50689: 2021 is dit laserproduct gecategoriseerd als een laserproduct van klasse 1.

Beperkte Garantie

Scan de QR-code voor het garantiebeleid van het product.





Adres fabrikant

Kamer 313, Unit B, Gebouw 2, 399 Danfeng Road, subdistrict Xixing,
district Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.



 Hikmicro Hunting.Global

 Hikmicro Hunting.Global

 HIKMICRO Outdoor

 HIKMICRO

 www.hikmicrotech.com

 support@hikmicrotech.com

UD38909B